



## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ (ПРИЕМКА МОЛОКА)**

### **1. Требования к исполнению**

- 1.1 *Тара, упаковка.* Партнер обязан передать товар в цистернах с целостными пломбами с номерами, соответствующими товаросопроводительным документам. При отсутствии пломб Юнилевер вправе отказаться от приемки молока из секции с отсутствующей пломбой.
- 1.2 *Товаросопроводительные документы.* Партнер обязан сопроводить товар товарно-транспортной накладной и ветеринарным свидетельством. Если какой-либо из указанных документов отсутствует или оформлен ненадлежащим образом и по требованию Юнилевер данный недостаток немедленно не устранен, Юнилевер вправе отказаться от приемки товара.
- 1.3 *Требования к транспортировке и передаче товара.* Партнер обязан обеспечить:
  - (a) передачу товара в цистернах с исправными подъемными поручнями и под управлением водителей с закрытой обувью (неисправные подъемные поручни на цистерне являются основанием для отказа в приемке поставки),
  - (b) проезд по территории предприятия Юнилевер, заезд в гараж и выезд из него в соответствии со схемой движения молоковозов,
  - (c) проведение среди водителей внепланового инструктажа и соблюдение ими требований к личной гигиене при работе с пищевым продуктом,
  - (d) проведение среди водителей обучения, получение допуска и соблюдения ими требований к работам на высоте,
  - (e) слив молока водителем Партнера с использованием шланга Юнилевер с соблюдением условий данного приложения.

### **2. Условия слива молока**

- (a) До скачивания продукта Юнилевер обрабатывает патрубки в местах присоединения шланга дезинфицирующим средством с последующим ополаскиванием.
- (b) Водитель Партнера надевает страховочную привязь, пристегиваясь карабином к страховочному устройству, и поднимается на цистерну. Запрещается отстегивать страховочное устройство во время отбора проб и других работ, выполняемых на цистерне.





- (c) Водитель Партнера получает от наладчика оператора спиртовой раствор и чистую марлю для обработки горловин и крышек люков машины.
- (d) Водитель Партнера открывает люки и обрабатывает спиртовым раствором горловины и крышки люков.
- (e) Водитель Партнера при помощи мутовки размешивает молоко в каждой секции цистерны и отбирает пробоотборником пробы по 500 мл из каждой секции.
- (f) После отбора проб молока, водитель Партнера надевает чистые колпаки на люки цистерны (колпаки надеты, пока не скачано молоко из кармана).
- (g) Спустившись с цистерны, водитель Партнера отстегивает страховочное устройство и закрепляет его в специально отведенном месте.
- (h) После проведения Юнилевер анализов по качеству молока, водитель контролирует процесс скачивания молока и переключает шланг между секциями.
- (i) Количество скачанного молока определяется по счетчику и фиксируется в акте приемки молока и товарно-транспортной накладной, равно как и результаты лабораторных анализов качества молока. Юнилевер обеспечивает Партнера вторым комплектом документов.
- (j) При расхождении по количеству или качеству молока Юнилевер составляет Акт о расхождении.

